## Instalación de una cámara IP

Pasos previos:

En primer lugar deberemos de tener en cuenta que nuestra cámara IP tiene un dirección 192.168.0.9, por lo tanto en primer lugar deberemos de configurar la IP de nuestro equipo con la dirección IP 192.168.0.142.

Propiedades: Protocolo de Internet versió	n 4 (TCP/IPv4)				
General					
Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.					
Obtener una dirección IP automáticamente					
O Usar la siguiente dirección IP:					
Dirección IP:	192.168.0.142				
Máscara de subred:	255.255.255.0				
Puerta de enlace predeterminada:	192.168.0.4				
Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente					
O Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:					
Servidor DNS preferido:	192.168.2.140				
Servidor DNS alternativo:	8.8.8.8				
Validar configuración al salir	Opciones avanzadas				
	Aceptar Cancelar				

Proceso de Instalación.

1.- En primer lugar para instalar la cámara IP probamos con el software que viene en el CD adjunto pero al no ser compatible con Windows 7 no pudimos realizar la instalación de la cámara de esta forma.

Advanced Security	00-60	0/0C-600W
CAMERA	Contenido	del CD-ROM
00	Asistente de Ins Guía Rápida d	stalación e Instalación
22	Software DVR	
English	Guía de graba Guía detecció	ción n de movimiento
Français	Adobe Acrobat	Reader 7
Español Português	Explorar el CD	
	Indice	OvisLink

2.-Ahora en el navegador introducimos la dirección 192.168.0.99 y en la pantalla que nos aparece pulsamos sobre la opción configuration:



3.-En segundo lugar nos dirigimos a la sección network y configuramos los parámetros de red deseados:



Una vez hecho esto para realizar una fotografía nos dirigimos a la dirección 192.168.099 y pulsamos sobre sbapshoot.



Otras opciones interesantes:

En la sección security podremos establecer parámetros como la contraseña del usuario root y añadir usuarios:

Firefox  Net	vork Camera +		- <b> </b>
(+) >) 19	2.168.2.143	☆ - C ) 🚼 - Google	P 🎒 🏫
M Gmail: correo electróni	🌇 Cursos de Inforactiva 🧯 A.J León, Valdepeñas ( ) 🕻 INTECO - Seguridad, I 🝈 Miguel Ángel García F	🎿 Bienvenidos a la portada 😕 SecurityFocus 🛐 Como Configurar El D	Marcadores
HONE	> Security		
HOME	Root password		
System	Blank root password will disable user authentication		
<ul> <li>Security</li> </ul>	Confirm password Save		
Network     DDNG			
DDNS			
Access list	Add user		
Audio and video	User password		
Email and FIP			
Motion detection			
Application	Manage user		
System log	User name no user 👻 delete		
View parameters			
Maintenance			
Version: 0202b			
Version, 02020			

📀 📋 🔮 🔼 🖉 🎭 📼

ES 🔺 🏴 🗊 🌜 9:28 28/10/2011

En acces list nos permitirá configurar listas de acceso, para permitir o denegar el acceso a esta cámara IP a unos host determinados en estas listas de acceso

	Firefox  Netw	vork Camera	+	of the set of the		
0	♦ → 📊 🗋 193	2.168.2.143			🟫 🗝 😋 🚼 🕶 Google	۹ 🌒
۲	Gmail: correo electróni.	🌇 Cursos de Inforactiva 🧯 AJ Leó	n, Valdepeñas ( <b>) (</b> INTECO - Seguri	lad, I 🕔 Miguel Ángel García F 🎿	Bienvenidos a la portada 🖄 SecurityFocus 🛐 Como Configurar El D.	Marcadores
				Configuration		
		> Access list				
	HOME	Allow list				
•	System	Start IP address				
•	Security	End IP address		Add		
•	Network					
€	DDNS	Delete allow list				
•	Access list	Allow list 1.0.0	).0 ~ 255.255.255.255 ·	Delete		
٠	Audio and video	Dama lint				
٠	Email and FTP	Start IP address				
•	Motion detection	End IP address		Add		
<b>&gt;</b>	Application					
•	System log					
•	View parameters	Delete deny list				
•	Maintenance	Deny list no	Jne ▼	Delete		
Ma						
ve	rsion: 0202D					

Es ▲ P D 4 28 28/0/2011

Por último en la sección audio y video y introducimos los parámetros que deseemos.

📀 📋 🕹 🔼 🖉 🗞 🔤 🔜

Firefox T Netw	rork Camera +	-			
(←) → 📊 🗋 192	2.168.2.143			🟫 🗝 😋 🚼 🗝 Google	۹ 🙆 🖈
M Gmail: correo electróni.	. 🍈 Cursos de Inforactiva 🧯 A.J León, Val	lepeñas ( ) ( INTECO - Seguridad, I.	💿 Miguel Ángel García F	🖬 Bienvenidos a la portada 🚿 SecurityFocus 🛐 Como Cont	figurar El D 💽 Marcadores
			Configuration		-
	> Audio and video				
HOME	Video settings				
System	Video title				
Security	Overlay title and time s	tamp on video			
Network	Color	COLOR -			
DDNS	Power line frequency	60Hz -			
Access list	Max frame rate	30 -			
Audio and video	Key frame interval	60 👻			
Email and FTP	Video quality				
Motion detection	Constant bit rate	512 Kbps 👻			
Application	<ul> <li>Fixed quality</li> </ul>	Good 👻			
Application	video orientation				
System log	Mirror				
View parameters	White balance	Auto -			
Maintenance	Image settings				
	Audio settings				
Version: 0202b	Mute 🗐				
	Audio type				
	AAC bit rate	128Kbps 👻			
	Save				

Miguel Ángel García Felipe Álvaro Primo Guijarro Nicolás Madrid Gallego

